


Ruční vysílač Remote AIR GF2900

CZ

Návod na montáž
a obsluhu

CZ



1. Obecně

Vážený zákazníku,

zakoupením rádiového ručního vysílače GEIGER jste se rozhodl/a pro kvalitní produkt společnosti GEIGER.

Děkujeme vám za vaše rozhodnutí a v námi projevou důvěru.

2. Záruka

V případě nesprávné instalace, která je v rozporu s montážním a provozním návodem a/nebo konstrukčních změn, provedených na výrobku, zaniká zákonná a smluvní záruka za věcné vady, jakož i ručení za výrobek.

3. Bezpečnostní pokyny, specifické pro ruční vysílač

Zabraňte poškození výrobku:


- ▶ **Zabraňte nárazům**
- ▶ **Nedovoľte, aby ruční vysílač spadl na zem**
- ▶ **Nepoňujte ruční vysílač do kapalin a chraňte jej před stříkající vodou.**
- ▶ **K čištění ručního vysílače nepoužívejte žádná abraziva ani rozpouštědla, nýbrž otřete povrch vysílače měkkým, navlčeným hadříkem.**

4. Rozsah dodávky

- ruční vysílač
- knoflíková baterie typu CR2032 (přiložena)
- krátký návod

5. Ruční vysílač Remote AIR v přehledu

| Č. | funkce |
|----|--|
| 1 | Zobrazení kanálu a automatického clonění (žlutá) Kanál 1: 1x krátké bliknutí Kanál 2: 2x krátké bliknutí Kanál 3: 3x krátké bliknutí Automatické clonění: 1x dlouhé bliknutí |
| 2 | Tlačítko STOP |
| 3 | Tlačítko volby kanálu DOPRAVA |
| 4 | Tlačítko NAHORU |
| 5 | Tlačítko volby kanálu DOLEVA |
| 6 | Tlačítko DOLŮ |



CZ

6. Vkládání/výměna baterie

Sejměte kryt na zadní straně ručního vysílače pomocí mince (otáčením proti směru hodinových ručiček) a vložte dodávanou nebo novou baterii. K uzavření kryt opět nasadte a pomocí mince otáčejte ve směru hodinových ručiček.

Baterie vyměňte, jakmile již indikátor při stisknutí obslužného tlačítka nesvíí. Baterie vyměňujte pouze za baterie shodného typu (CR2032).

7. Zaučení ručního vysílače Remote AIR na motoru GEIGER

Zaučení ručního vysílače na motoru a nastavení koncových poloh naleznete v návodě k obsluze motoru.



Ruční vysílač Remote AIR nelze integrovat do ovládání Smart Home firmy Loxone.

8. Zapnutí, resp. vypnutí automatického clonění

Postup pro zapnutí, resp. vypnutí automatického clonění najdete v návodu k obsluze meteorologické stanice AIR.

9. Technické údaje

| | |
|-------------------|------------------|
| Vysílací kmitočet | 868 MHz |
| Teplotní rozsah | -0°C až +55°C |
| Rozměry | 106 x 34 x 10 mm |
| Krytí | IP 20 |
| Napájení napětím | 3V Typ CR2032 |

Technické změny vyhrazeny



10. Prohlášení o shodě

Vysílač je v souladu s technickými požadavky Evropského společenství, nese označení CE a lze jej použít ve všech zemích EU a ve Švýcarsku bez registrace.

Prohlášení o shodě k ručnímu vysílači naleznete na webových stránkách www.geiger.de

11. Upozornění k likvidaci

Likvidace obalových materiálů

Obalové materiály jsou suroviny, čímž jsou opět použitelné. Zlikvidujte je řádně v zájmu ochrany životního prostředí!

Likvidace elektrických a elektronických přístrojů

Elektrické a elektronické přístroje se v souladu s EU směrnici musí sbírat a zlikvidovat separátně.

CZ

V případě technických dotazů je Vám rád k dispozici náš servisní tým
na tel. čísle +49 (0) 7142 938 333.

GEIGER
ANTRIEBSTECHNIK

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG
Schleifmühle 6 | D-74321 Bietigheim-Bissingen
T +49 (0) 7142 9380 | F +49 (0) 7142 938 230
info@geiger.de | www.geiger.de

